
# **EPSON**

# LP-3000C メンテナンスガイド



# もくじ

用紙か詰まったときは 用紙詰まりのメッセージ	
操作パネルのメッセージと用紙詰まりの発生位置	
用紙の取り出しの注意	3
ジャムBの場合	4
ジャムC1/C2の場合	
ジャムAの場合	
ジャムDMの場合	
用紙のセット	
用紙カセットへの用紙のセット	
用紙トレイへの用紙のセット	18
特殊紙への印刷について	20
ハガキ	
封筒	
厚紙	
不足形紙	
OHPシート	
操作パネルのメッセージ	
深作ハイルのメッセーシ	29
ワーニングメッセージ	
エラーメッセージ	
主なエラーメッセージの対処方法	32
消耗品のご案内	35
消耗品の寿命について	
定期交換部品について	
転写ベルトユニット 定着ユニットキット	
給紙ローラのクリーニング	38




### ✔ 用紙が詰まったときは~

#### 用紙詰まりのメッセージ

用紙詰まりが発生した場合、どこで用紙が詰まったかを示すメッセージが操作パネルの液晶ディスプレイやEPSONプリンタウィンドウ!3のウィンドウに表示されます。


- ディスプレイメッセージのXXXXの部分には、用紙詰まりが発生した箇所が表示されます。用紙詰まりが複数箇所で発生している場合、XXXXの部分には最大4箇所まで表示されます。
- EPSONプリンタウィンドウ!3の場合は、対処方法ボタンを クリックすると、詰まった用紙を取り除く手順が表示されま す。メッセージに従って詰まった用紙を取り除くことができ ます。





用紙が詰まった場所をメッセージで確認し、詰まった用紙を取り除いてください。詰まった用紙を取り除き、用紙カセットやカバーを閉じると、用紙詰まりの発生したページから、印刷を自動的に再開します。

#### 操作パネルのメッセージと用紙詰まりの発生位置



#### 用紙の取り出しの注意

詰まった用紙を取り除くときは、次の点に注意してください。

- 用紙が破れてプリンタ内部に残らないよう、用紙に無理な力をかけずにゆっくりと引っ張って取り除いてください。
- 用紙を取り除く際に、破れた用紙がプリンタ内部に残ってしまった場合、また本書に記載の方法で取り除くことができない場所に用紙が詰まった場合は、無理に取り除こうとせずに、保守契約店(保守契約をされている場合)または販売店に連絡してください。
- プリンタ内部には、高温になっている箇所があります。「高 温注意」を示すラベルが貼付してあるところには触れないよ う注意してください。
- 用紙詰まりのエラー状態は、用紙を取り除いた後、用紙詰まりが発生した箇所のカバーやユニットを開閉することで解除されます。
  - 用紙カセットや用紙トレイから用紙を引き出して取り除いた場合、エラー状態を解除するために、カバーBを一度開閉してください。
- 排紙口から用紙を引っ張って取り除くことはしないでください。必ずプリンタの上部のカバーAを開けて取り除いてください。

用紙を取り除いてもエラーが解除されない場合は、 見えない場所で紙詰まりが発生している可能性が ありますので、保守契約店(保守契約されている場 合)または販売店へご相談ください。



#### ジャムBの場合

用紙トレイの給紙口またはプリンタの右カバーBの内側で用紙詰まりが発生した場合、以下のメッセージが表示されます。


表示部	メッセージ
操作パネルのディスプレイ	ジャム B
EPSON プリンタウィンドウ!3	プリンタ内部で紙詰まりが発生し
	ました。

用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙 を取り除いてください。

#### 用紙トレイの確認

用紙トレイから給紙した場合は、用紙トレイに用紙が詰まっていないか確認してください。

1 詰まっている用紙を、図のように ゆっくり引き抜きます。



用紙が残っている場合は、セットし直します。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り 除いた後、右カバーBを開閉することで解除され ます。

詰まった用紙が見つからない場合は、次へ進んでください。

#### 右カバーB内側の確認


次に、右カバーB内側を確認します。

1 ロック解除ボタンを押してから、 プリンタ本体の右カバーBを開け ます。



詰まっている用紙を矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

下側で詰まっている場合 上側で詰まっている場合



内側のパネルを持ち上げてから、 詰まった用紙を引き抜きます



用紙を取り除く際には、プリンタ内部のローラや 転写ベルトに触れないようにしてください。



プリンタ本体の右カバーBを閉じ ます。

カバーBを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。





用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、右カバーBを閉じることで解除されます。

#### ジャム C1/C2 の場合

標準用紙カセットやオプションの増設カセットユニットの右側カバーで用紙詰まりが発生した場合、以下のメッセージが表示されます。

表示部	メッセージ	
操作パネルのディスプレイ		
• 標準用紙カセットの右側	ジャムC1	
カバーで詰まった場合		
• 増設カセットユニットの		
右側カバーで詰まった場合	ジャム C2 	
EPSON プリンタウィンドウ!3	給紙口で紙詰まりが発生しました。	


用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いてください。なお、以下の説明では標準用紙カセットのイラストを使用していますが、オプションの増設カセットユニットの場合も同様の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

#### 用紙カセットの確認

用紙力セットの内部を確認します。

**1** 用紙カセットをゆっくり引き出します。

紙詰まりを起こした用紙が破れない ように注意して引き出してください。






•

用紙を取り除く際に用紙が破れてしまった場合、 プリンタ内部に紙片が残っていないかを確認して、 残っている紙片を取り除いてください。

**考** 用紙が給紙経路に入り込んでいる場合は、用紙カセットを取り外してから用紙をゆっくり引き抜きます。



4

用紙力セットの用紙をセットし直し、用紙力セットを閉じます。




用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り 除いた後、用紙カセットを閉じることで解除され ます。

詰まった用紙が見つからない場合は、次へ進んでください。


#### カバーC1/C2の確認

プリンタ本体右側のカバーC1または増設カセットユニット右側のカバーC2を確認してください(以下のイラストは標準用紙カセットの場合です)。

力バー C1 を開けます。



**2** 用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。



**3** カバーC1を閉じます。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバーC1を閉じることで解除されます。

ポイン

用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、カバーBに用紙が詰まっている場合があります。カバーBを確認してください。

②本書「右カバーB内側の確認」5ページ

#### ジャムAの場合

定着ユニット(本体上部)で用紙詰まりが発生した場合、以下の メッセージが表示されます。

表示部	メッセージ
操作パネルのディスプレイ	ジャム A
EPSON プリンタウィンドウ!3	排紙部で紙詰まりが発生しま
	し <i>た</i> 。

# **!** 注意

詰まった用紙を取り除く場合は、定着ユニットの周辺部分 (定着オイルロールを含む)が十分に冷えてから作業を 行ってください。高温のため、火傷の原因となることがあ ります。



用紙詰まりの箇所を以下の説明の順番通りに調べ、詰まった用紙 を取り除いてください。




排紙される途中で詰まった用紙は、必ず上カバー A を開けて取り除いてください。詰まった用紙を 無理に引っ張って取り除かないでください。

1 ロック解除ボタンを押してから、 プリンタ本体の上カバーAを開けます。




ギアを回転させて、詰まっている用紙を送り出し、ゆっくりと引き抜きます。

排紙口に詰まった用紙が見つからな い場合は、次へ進んでください。



ギアを回しても用紙が送り出せない ときは、中央の取っ手を持ってパネ ルを開けてから取り除きます

**3** 内部に詰まっている用紙を、矢印の 方向にゆっくりと引き抜きます。





# 4 上カバーAを閉じます。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除 いた後、上カバーAを閉じることで解除されます。

用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、カバーBに用紙 が詰まっている場合があります。カバーBを確認してください。 ☞本書「右カバーB内側の確認」5ページ

#### ジャム DM の場合

オプションの両面印刷ユニットで用紙詰まりが発生した場合、以下のメッセージが表示されます。

表示部	メッセージ
操作パネルのディスプレイ	ジャム DM
EPSON プリンタウィンドウ!3	両面印刷ユニット内で紙詰まりが
	発生しました。

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。




#### 用紙トレイを開けます。



両面印刷ユニットのカバーを開けます。

- 両面印刷ユニットの上端にある取っ手を上げると、カバーのロックが解除されます。
- 両面印刷ユニットのカバーをゆっくりと開けます。





用紙トレイが開いていないと、両面印刷ユニット のカバーは開けることができません。



詰まっている用紙の端を持ち、破れ ないようにゆっくり引き抜きます。





4 両面印刷ユニットのカバーを閉じます。



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除 いた後、両面印刷ユニットのカバーを閉じることで 解除されます。



# - 用紙のセット---

特殊紙をセットする場合は、用紙の種類によって注意事項が異な りますので以下のページを参照してください。

△ 本書「特殊紙への印刷について」20ページ

#### 用紙カセットへの用紙のセット



ここでは、標準の用紙カセットに用紙をセットする 方法を説明します。オプションの増設カセットユ ニットの場合も、同じ手順で用紙をセットします。

用紙力セットにセットできる用紙は次の通りです。


用紙種類	普通紙(60 ~ 90g/m²)/EPSON 製カラーレーザー
	プリンタ用上質普通紙
用紙サイズ	A4、Letter (LT)



用紙力セットを取り外します。



用紙力セット内部の金属板がカチッ と音がして固定されるまで押し下げ ます。






用紙ガイド(前)/(横)を、用紙がセットできるようにずらし ます。

- 図に示す部分をつまんでガイドを移動します。
- 用紙がセットしやすいように用紙幅より少し広めにずらし ます。

用紙ガイド(横)



用紙ガイド(前)




用紙の端をそろえます。



用紙をセットします。

印刷する面を上に向けて、用紙力 セットの右側2箇所のツメの下に差 し込むようにしてセットします。





用紙のセット時には、次の点に注意してください。

- 折り目やシワの入った用紙は取り除いてくだ さい。
- 用紙は最大 500 枚 (総厚 55mm) までセットで きます。最大セット枚数以上の用紙をセットし ないでください。
- 用紙力セット右側2箇所のツメの上に用紙が乗 り上げないように注意してください。

用紙ガイド(前)/(横)を用紙の幅に合 わせてずらします。

> 用紙ガイド(横)の突起部分を用紙力 セット底面の用紙サイズ目盛りに合 わせます。

> > A4 サイズの場合 用紙ガイド(横)

用紙ガイド(前)



用紙ガイド(横)は、必ず用紙カセット底面の用紙 サイズ目盛りに合わせてください。用紙ガイド <sup>ポイント</sup> (構)は、用紙カセットの用紙サイズをプリンタ側 に知らせる働きがあります。用紙ガイド(横)が用 紙サイズ目盛りに合っていない場合、プリンタ側 は用紙サイズを正しく検知できないため正常な印 刷が行えません。

用紙力セットをプリンタに差し込み ます。





必要に応じて、操作パネルで「カセット1タイ プ ] を設定します。 [ カセット1タイプ ] を設定 することで、同サイズでタイプの異なる用紙を プリンタにセットした際の誤給紙を防ぐことが

できます。

オプションの増設カセットユニットを装着して いる場合は、「カセット2タイプ ]を設定します。 △テユーザーズガイド「用紙タイプ選択機能」

### 用紙トレイへの用紙のセット

1 用紙トレイを開けます。



**2** セットする用紙のサイズに応じて延長トレイを広げます。



**3** 左右の用紙ガイドを、用紙のサイズ より広くなるようにずらします。




4 用紙の端をそろえます。

# 5 用紙をセットします。

印刷する面を下に向け、左右の用 紙ガイドに沿わせて用紙を縦方向 にセットします。

左右の用紙ガイドは、用紙トレイ 底面の用紙サイズ目盛りに合わせ ます(用紙の側面に軽く当たる状態にします)。





用紙のセット時には、次の点に注意してください。

- 折り目やシワの入った用紙は取り除いてください。
- 普通紙の場合、最大150枚(総厚18.5mm)まで セットできます。最大セット枚数以上の用紙を セットしないでください。封筒などの特殊紙が セットできる枚数については、以下のページを 参照してください。

△ 本書「特殊紙への印刷について」20ページ

用紙ガイドの用紙容量目盛りを超えてセットしないように注意してください。



以前セットしていた用紙のサイズと異なるサイズの用紙を セットするときは、操作パネルで [トレイ紙サイズ] を設 定します。


△ コーザーズガイド「ワンタッチ設定モード2」



# ◇特殊紙への印刷について~~~

#### ハガキ

#### 給紙方法



図は宛名面の反対側へ印刷する場合 です。ハガキで宛名印字をする場合 は宛名面を下にします。

#### 使用できないハガキ

以下のハガキは使用しないでください。 故障や印刷不良などの原 因になります。

- インクジェットプリンタ用の専用ハガキ
- 私製ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 絵八ガキ
- 他のプリンタや複写機で一度印刷した八ガキ
- 大きく反っているハガキ(反りを修正してご使用ください。)
- 四面連刷ハガキ

#### 注意事項

- 必ず用紙トレイにセットしてください。
- 官製ハガキに印刷する場合は、必ずプリンタドライバトで「用 紙サイズ ]を「ハガキ ]に設定してください。「用紙種類 ]を「厚 紙 1に設定する必要はありません。「用紙サイズ 1が正しく「ハ ガキ」に設定されていれば、プリンタは自動的に「厚紙」とし て認識します。
- 用紙トレイに用紙をセットした後は、操作パネルで「トレイ紙 サイズ 1を「八ガキ」に設定してください。
- ◆ 往復八ガキは用紙中央に折り目がないものを使用してください。
- 往復八ガキに印刷する場合は、アプリケーションソフトで用紙 サイズを 200mm × 148mm に設定してください。アプリケー ションソフトで任意のサイズを設定できない場合は、往復八ガ キへの印刷はできません。
- 印刷する面を下に向けてセットしてください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を 数 mm 上に反らせてセットしてください。
- ハガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして印 刷位置や印刷方向などを確認してください。




• 用紙が給紙しない、給紙しにくいなどのトラブ ルが発生した場合は、給紙ローラのクリーニン グをしてください。

☞本書「給紙ローラのクリーニング」38ページ

ハガキにバリ(裁断時のかえり)がある場合は バリを除去してください。

☞ユーザーズガイド「ハガキの「バリ」除去 について、




#### 使用できない封筒


以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので、絶対に使用しないでください。

- 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒
- 二重封筒
- 窓付きの封筒
- 高温 約150度)で変質する可能性のあるインクで印刷がされた 封筒


- 必ず用紙トレイにセットしてください。
- 用紙トレイに用紙をセットした後は、操作パネルで[トレイ紙 サイズ]を使用する封筒のサイズに設定してください。
- 使用できる封筒の定形サイズは、洋形0号、洋形4号、洋形6号の3つ(洋形封筒のみ)です。
- 長形、角形などの封筒はご使用になれません。
- 封筒のフラップ(閉じ口)を閉じた状態で、フラップが奥側になるようにセットしてください。
- セットしても給紙されなかった場合は、先端を数mm上に反らせてセットしてください。



- 必ず用紙トレイにセットしてください。
- 用紙トレイに用紙をセットした後は、操作パネルで[トレイ紙 サイズ]をセットした用紙のサイズに設定してください。
- プリンタドライバの[用紙種類]を必ず[厚紙]に設定してください。
- 紙厚91~163g/m2の用紙を使用してください。



- 必ず用紙トレイにセットしてください。
- アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。
- 用紙のセット方向は、プリンタドライバのユーザー定義サイズで設定した通りにプリンタにセットしてください。



#### 使用できないラベル紙


レーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙は使用しないでください。また、以下のラベル紙は使用しないでください。 故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていない(台紙がむき出しになっている)ラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙

- 必ず用紙トレイにセットしてください。
- プリンタドライバの[用紙種類]を必ず[ラベル]に設定してください。
- 用紙トレイに用紙をセットした後は、操作パネルで[トレイ紙 サイズ]をセットした用紙のサイズに設定してください。

#### OHP シート

#### 給紙方法



#### 使用可能なOHPシート

本機ではEPSON 製力ラーレーザープリンタ用 OHP シート(型番: LPCOHPS1)をご使用ください(以下、「専用 OHP シート」と記載)

- 必ず用紙トレイにセットしてください。
- 用紙トレイに用紙をセットした後は、操作パネルで[トレイ紙 サイズ]をセットした用紙のサイズに設定してください。
- プリンタドライバの [ 用紙種類 ] を必ず [ OHP シート ] に設定してください。
- 専用OHPシート以外のOHPシートをご使用になると、故障や 印刷不良の原因となります。特にインクジェットプリンタ用 OHPシートまたは表面に特殊コートを施したOHPシートは、 致命的な故障の原因になる場合がありますので、絶対に使用し ないでください。

- OHPシートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHPシートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。
- 印刷直後のOHPシートは熱くなっていますのでご注意ください。

#### 「カミシュガータダシクアリマセン」と表示された場合

次の場合、本機は操作パネルの液晶ディスプレイに「カミシュガ タダシクアリマセン」と表示して、印刷しないで排紙します。

- ●[用紙種類]を[OHPシート]に指定して、OHPシート以外の 用紙を給紙した場合
- ●[用紙種類]を[OHPシート]以外を指定して、OHPシートを 給紙した場合

この場合、プリンタを印刷可能状態に戻すには次のようにしてく ださい。

[用紙種類]に合わせて正しい用紙をセットします。 | エラー解除 | スイッチを押すと、印刷を再開します。



# →操作パネルのメッセージ → →

ここでは、操作パネルに表示されるメッセージについて説明しています。各メッセージに対する詳細な説明や対処方法についてはユーザーズガイドを参照してください。

△アユーザーズガイド「操作パネルのメッセージについて」

#### ステータスメッセージ

プリンタが正常に動作している場合に、プリンタの現在の状態を 示すメッセージです。

ROM モジュールA	カキコミチュウ
------------	---------

インサツカノウ

ウォームアップ

エンジン チョウセイチュウ

エンジン レイキャクチュウ

オフライン

システムチェック

セツデン

ヨウシハイシチュウ

リセット (オール)

リセットシテクダサイ



・ ポイント

- エンジンチョウセイチュウの表示は、プリンタが印刷機能の自動調整を行っています。しばらくすると自動的に印刷を再開します。
- エンジンレイキャクチュウの表示は、OHPシートの印刷時、プリンタの内部機構の温度が高すぎる場合に表示されます。内部機構の温度が下がると自動的に印刷を再開します。

#### ワーニングメッセージ

何らかの警告を示すメッセージです。そのまま印刷できますが ユーザーズガイドを参照して対処されることをお勧めします。 エラー解除スイッチを押すとメッセージを一時的に消すことが できます。

\*\*\*\* トナーガ スクナクナリマシタ

ROM モジュール x フォーマットエラー

オイルロール コウカン マヂカ

カイゾウドヲ オトシマシタ

カンコウタイユニット コウカン マヂカ

テイチャクユニット コウカン マヂカ

テンシャベルト コウカン マヂカ

ハイトナーボックス コウカン マヂカ

ブスウシテイ デキマセンデシタ

メモリノ ゾウセツヲ オススメシマス

ヨウシサイズエラー

ヨウシタイプ エラー



定期交換部品の寿命または残量が残り少ないことを ポント 示しています。「xxxx コウカン」と表示されると印 刷できなくなりますので、早めに新しい消耗品/定期 交換部品に交換されることをお勧めします。

「xxxx コウカン マヂカ」のメッセージは、消耗品/

#### エラーメッセージ

トラブルの発生を表示します。印刷を再開するためにはメッセージに合った対処をする必要があります。

xxxx カートリッジガ アリマセン	ジャム xxxxx
xxxx トナーカートリッジ コウカン	センサ ガ ヨゴレテイマス
HDDエラー	テイチャクユニット ガ アリマセン
I/F カード エラー	テイチャクユニット コウカン
ROM モジュールA カキコミエラー	テンシャベルト ガ アリマセン
ROM モジュールx リードエラー	テンシャベルト コウカン
Service Req xxxxx	ハイトナーボックス ガ アリマセン
オイルロール ガ アリマセン	ハイトナーボックス コウカン
オイルロール コウカン	ページエラー オーバーラン
カバー ガ アイテイマス	メモリオーバー メモリガタリマセン
カバーC1 ガ アイテイマス	ヨウシカクニン xxxx yyyy
カバーC2 ガ アイテイマス	ヨウシコウカン xxxxx yyyy
カミシュガ タダシクアリマセン	ヨウシナシ xxxxx yyyy
カンコウタイユニット ガ アリマセン	リョウメンインサツ デキマセン
カンコウタイユニット コウカン	リョウメンインサツ メモリガ タリマセン
サービスヘレンラクシテクダサイ xxxx	リョウメン ヨウシサイズ エラー

# 主なエラーメッセージの対処方法

表示・説明	処置
xxxx トナーカートリッジ コウカン	「xxxx」にはC、M、Y、Kのいずれか
「xxxx」に表示される色のETカートリッジ	が表示され、交換が必要な ET カート
がなくなりました。エラー解除スイッチ	リッジの色を示します。
を押すと印刷できますが、交換されること	C:シアン
をお勧めします。	M:マゼンタ
	Y: イエロー
	K: ブラック
	表示される色の ET カートリッジの
	交換を行います。続いて前カバーを
	閉じるとエラー状態は自動的に解除
	されます。
	∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː カート
	リッジの交換」
Service Req xxxxx	一旦電源をオフにし、数分後にオンに
サービスコールエラーが発生しました。	します。オプション品を装着している
	場合は、それらのオプションが正しく
	装着されているか、本機で使用可能な
	ものか確認します。再度発生したとき
	は、液晶ディスプレイの表示を書き写
	してから、保守契約店(保守契約され
	ている場合 )または販売店にご連絡く
	ださい。
オイルロール コウカン	プリンタ上部のカバーAを開けてオイ
オイルの残量がなくなりました。	ルロールの交換を行います。カバーA
	を閉じるとエラー状態は自動的に解除
	されます。
	∠҈ ユーザーズガイド「定着オイル
	ロールの交換」

表示・説明	処置
カミシュガ タダシクアリマセン	指定した紙種に合わせて正しい用紙を
OHP シートでない用紙が給紙されたり、	セットしてエラー解除スイッチを押
OHP シートを指定していないのに OHP	すと、印刷を再開します。
シートが給紙されました。	
カンコウタイユニット コウカン	感光体ユニットの交換を行います。交
感光体ユニットの寿命が終わりました。	換後、カバーを閉じるとエラー状態は
	解除されます。
	交換時は、プリントヘッドフィルタ、廃
	トナーボックスも同時に交換します。
	∠ℱューザーズガイド「感光体ユ
	ニットキットの交換」
サービスヘレンラクシテクダサイ xxxx	一旦電源をオフにし、数分後にオンに
サービスコールエラーが発生しました。	します。再度発生したときは、液晶ディ
	スプレイの表示を書き写してから、保
	守契約店(保守契約されている場合)ま
	たは販売店にご連絡ください。
テイチャクユニット コウカン	定着ユニットの寿命が終わりまし
定着ユニットの寿命が終わりました。	た。保守契約店(保守契約されてい
	る場合 )または販売店までご連絡く
	ださい。
	△〒本書「定期交換部品について」
	37ページ
テンシャベルト コウカン	転写ベルトの交換をしてください。交
転写ベルトの寿命が終わりました。	換後、前カバーを閉じるとエラー状態
	は自動的に解除されます。
	△ ア本書「定期交換部品について」
	37ページ
ハイトナーボックス コウカン	廃トナーボックスの交換を正しく行い
廃トナーボックスの空き容量がなくなりま	ます。前カバーを閉じるとエラー状態
した。	は自動的に解除されます。
	<i>△</i> 介 ユーザーズガイド「廃トナー
	ボックスの交換」

表示・説明	処置
ヨウシコウカン xxxxx yyyy	[ デバイスメニュー ]の[ ジドウエラー
給紙を行おうとした給紙装置xxxxxにセッ	カイジョ]が[シナイ]に設定されて
トされている用紙サイズと、印刷する用紙	いる場合は、以下の3つのうち、どれ
サイズ yyyy が異なっています。	かの操作を行ってください ([ デバイ
	スメニュー ] の [ ジドウエラーカイ
	ジョ]を[スル]にしておくと、一定
	時間(5秒)後に、自動的にエラー状
	態を解除します)。
	(1) 給紙装置xxxxx にサイズ yyyy の
	用紙をセットします。
	∠҈ず 本書「用紙のセット」
	15ページ
	エラー解除 スイッチを押して印
	刷します。
	(2) 用紙を交換しないで エラー解除
	スイッチを押します。セットさ
	れている用紙に印刷します。
	(3) リセットまたはリセットオール
	を行います。
リョウメン ヨウシサイズ エラー	プリンタドライバで指定したA4または
両面印刷実行時、両面印刷できないサイズ	LTサイズの用紙をプリンタにセットし
の用紙が給紙されたため、裏面側が印刷で	てから両面印刷ユニットのカバー DM
きません。	を開けて、詰まっている用紙を取り除
	きます。カバーを閉じるとエラーに
	なったデータから印刷を開始します。



# ◇ 消耗品のご案内 → →

次の消耗品は、各消耗品の寿命が近付くと本機の液晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ!3 に交換を促すメッセージが表示されます。メッセージが表示された場合、早めの交換をお勧めします。

いくつかの消耗品をまとめて交換する必要があるものは、キットとしてご購入いただけます。型番を確認の上、お買い求めください。

型番		商品名(商品図)
各色別売り	ET カートリッジ	
LPCA4ETC1C	シアン(C)	
LPCA4ETC1M	マゼンタ (M)	
LPCA4ETC1Y	イエロー(Y)	
LPCA4ETC1K	ブラック(Bk)	
LPCA4KUK1	感光体ユニットキッ	٢
	感光体ユニット	プリントヘッド 廃トナー
		フィルタ ボックス
LPCA4TOR1	定着オイルロール	
LPCA4HTB1	廃トナーボックス	

#### 消耗品の寿命について

印刷に支障をきたすことのないよう、以下の表を目安に早めに消 耗品の準備をされることをお勧めします。

品名	寿命の目安・1	
ETカートリッジ	各色 6,000ページ (A4、画占率 5%)	
感光体ユニット	モノクロ印刷(連続印刷)	30,000ページ
	カラー印刷 (連続印刷)	7,500ページ
廃トナーボックス <sup>・2</sup>	モノクロ印刷(連続印刷)	30,000ページ
		(画占率 5%)
	カラー印刷 (連続印刷)	7,500ページ
	(各色、画占率 5%)	
定着オイルロール	モノクロ印刷(連続印刷)	21,000ページ
	カラー印刷 (連続印刷)	7,500ページ
転写ベルト	モノクロ印刷(連続印刷)	130,000ページ
	カラー印刷(連続印刷)	30,000ページ

- \*1:印刷の仕方(連続印刷/間欠印刷)により実際の寿命は変化します。画占率5%未満で印字した場合は、最大8000ページで寿命となります。
- \*2 :廃トナーボックスは感光体ユニットと同時に交換してください。画占率が高い印刷を繰り返すと感光体よりも早めに寿命が終わります。この場合、廃トナーボックスのみ別に購入し、交換してください。



# ▶ 定期交換部品について →

定期的に交換が必要な部品です。各部品の交換時期が近づくと操作パネルの液晶ディスプレイや EPSON プリンタウィンドウ!3 上でお知らせします。

#### 転写ベルトユニット

液晶ディスプレイなどで転写ベルトユニットの交換を促すメッセージが表示されましたら、本機をお買い上げいただいた販売店で転写ベルトユニットをお買い求めください。交換方法につきましては、お買い求めいただいた転写ベルトユニットに同梱されている取扱説明書をご覧ください。(転写ベルトユニットの交換につきましては、サービスエンジニアによる有償交換も承けたまっております。)

型番	商品名	
LPCA4TBU1	転写ベルトユニット	

#### 定着ユニットキット

定着ユニットキットは、定着ユニットと二次転写ロールがセットになった商品です。液晶ディスプレイなどで定着ユニットの交換を促すメッセージが表示されましたら、保守契約実施店(保守契約されている場合)または本機をお買い上げいただいた販売店にご連絡いただき、定着ユニットキットの交換をご依頼ください。




定着ユニットキットの交換は、弊社の指定を受けたサービス実施店のサービスエンジニアまたは弊社のサービスエンジニアが実施いたします。お客様による交換や取り外しはしないでください。



# ►給紙ローラのクリーニングーー

適切な用紙を使用しているにもかかわらず給紙不良が発生する場合は、下図に示すローラの汚れを拭き取ってください。

用紙トレイを開き、水を含ませて堅くしぼった布で、ていねいに ローラを拭いてください。





- 給紙ローラをクリーニングしても給紙しない場合は、保守契約店(保守契約されている場合)または販売店にご連絡ください。
- 給紙経路(用紙トレイや用紙カセット内部、フェイスダウントレイ)を拭いた場合、乾いたことを確認してから使用してください。